

河北工业大学多媒体教室设备操作提示

为更好的服务全校师生，本科生院多媒体工作人员已提前调试好多媒体教室设备。考虑到目前教室设备类型多，请上课老师提前到教室熟悉设备的使用方法，特别是需要连接个人笔记本电脑的老师务必提前到教室测试显示图像是否与中控设备兼容。

多媒体设备操作注意事项如下：

1. 提前给个人手中的水滴麦克风充电，如果发现电池有问题，请提前拿旧电池到各院值班室更换，如没有话筒，可带证件到值班室临时借用，下课后归还。
 2. 目前机柜开锁时间是上课前 15 分钟，此时间段内可以解锁上课，过期锁定，可用机柜旁电话联系值班老师人工解锁。
 3. 点击中控面板“上课”按键即可授课。使用笔记本需连接桌面预留的 HDMI 线缆，中控面板点击“笔记本”按键，如需切换回台式机需点击中控面板“VGA” / “电脑”按键。
- 教师授课完毕请关闭台式机后点击中控“下课”按键，离开教室前务必确认机柜门已关闭。
4. U 盘的使用：请先确认电脑完全开机再插 U 盘，否则可能会导致进不去系统；大容量 U 盘或者移动硬盘不识别，请直接插在主机前面板上；建议将上课所需资料在网盘备份，方便 U 盘无法识别，或者文件损坏时，随时下载使用。
 5. 开机投影画面异常（按键式控制面板的教室）请将控制面板先切换笔记本再切换回台式机。如果投影机不亮，请手动点击开投影键。
 6. 关于 PPT：PPT 打开速度慢，请拷贝到桌面再打开；PPT 报错不兼容，如

果您本身是用高版本制作的 ppt 课件，建议您保存时提前另存一份低版本模式。

7. 雨课堂二维码刷不出来，请关闭一下二维码分享，再重新刷二维码。

8. 水滴麦克声音无声或时有时无，请将有按键的一面朝外，尽量朝向屋顶接收器；迈致牌麦克查看侧边滚轮音量是否调大。松下牌麦克查看是否有蓝色灯闪烁，蓝灯闪烁为静音，需要短按麦克上 PWR 键解除静音。

9. 播放视频无声音，（按键式控制面板的教室）请连续点击左上角控制面板”音量+键”

10. 支持无线投屏的教室老师笔记本 win10 系统 win+p, win11 系统 win+k。来搜索要连接的无线屏，不用输密码。苹果设备提示输入密码时密码为教室门牌号输入三遍。

11. 教师笔记本 HDMI 线连接后花屏解决方法：右键属性-显示设置-显示器分辨率 1024*768-高级显示器设置-显示器 2-双击，也改为 1024*768-刷新率再点击一次 60hz 就可以正常显示不花屏。

12. 教师遇教学调整需要借用教室，需提前 5 个工作日在教务系统中提交教室借用申请（自申请之日算起，可借用时间段为 14 天以内）。通过院校两级审批后打印多媒体使用单，提前两天交至各院多媒体管理室。

13. 遇到多媒体问题请联系多媒体值班室工作人员，联系方式：

方式一：教室机柜旁 IP 电话：

✧北辰多媒体值班室：12-A115；电话：60435415；IP 电话:1000#、8000#

✧东院多媒体值班室：7C202；电话：60200434；IP 电话:7000#

✧南院多媒体值班室：9-207；电话：60200435；IP 电话：9000#

✧北院多媒体值班室：1-109；电话：60200437；IP 电话：1000#，

方式二：各院多媒体维护 weLink 群



多媒体值班人员会第一时间协助您解决问题。

14. 多媒体教室操作指南“学习通”课程二维码



15. 多媒体教室操作指南公众号

[智慧化教室操作指南-上](#)

[智慧化教室操作指南-下](#)